

# WEB – Konfiguration – Remote Display

Jens Krogsgaard – 14-6-2026

---



**WDP Remote Display**

DK

GB

D



Status

WiFi

System

Win-Digipet

Fjernbetjening

Firmware

Udviklere

## Status

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Firmware</b>    | v_16_WDP_Remote_Display_Final |
| <b>IP-adresse</b>  | 192.168.0.237                 |
| <b>Webnavn</b>     | http://wdp-remote.local       |
| <b>Hostname</b>    | wdp-remote                    |
| <b>WiFi</b>        | connected                     |
| <b>WiFi signal</b> | -43 dBm                       |
| <b>mDNS</b>        | started                       |
| <b>WDP</b>         | ikke forbundet                |
| <b>WDP host</b>    | 192.168.0.210:15209           |
| <b>Aktuelt lok</b> | 1                             |
| <b>Oppetid</b>     | 0:00:17                       |



### WDP Remote Display

DK

GB

D

DK

GB

D

Status

WiFi

System

Win-Digipet

Fjernbetjening

Firmware

Udviklere

## WiFi

### WiFi netværk

WiFi modem-2531 (gemt)

Scan

### Andet WiFi navn

Udfyld kun hvis netværket ikke står på listen

### WiFi password

.....

Vælg et WiFi-netværk på listen eller skriv navnet manuelt. Gem og genstart skifter WiFi-oplysninger.

Gem og genstart



### WDP Remote Display

DK

GB

D

DK

GB

D

Status

WiFi

System

Win-Digipet

Fjernbetjening

Firmware

Udviklere

## System

### Hostname

wdp-remote

Hostname bruges til webnavnet, fx <http://wdp-remote.local>. mDNS-navnet ændres straks; routerens visning kan først ændre sig efter ny WiFi-forbindelse.

Gem hostname



## WDP Remote Display

DK



GB



D



Status

WiFi

System

Win-Digipet

Fjernbetjening

Firmware

Udviklere

## Win-Digipet

WDP IP-adresse

192.168.0.210

WDP port

15209

Porten er normalt 15209. Win-Digipet fjernstyring skal være startet på PC'en.

Gem og genstart



## WDP Remote Display

DK



GB



D



Status

WiFi

System

Win-Digipet

Fjernbetjening

Firmware

Udviklere

## Fjernbetjening

Rotary encoder - steps pr klik

1

Prøv 1, 2 eller 4 hvis drejeknappen går for hurtigt eller langsomt i forhold til klik.

☐ **Rotary-knap stopper lok hvis den kører**

Hvis feltet ikke er valgt, skifter tryk på rotary-knappen kørselsretning.

Gem og genstart



## WDP Remote Display



Status

WiFi

System

Win-Digipet

Fjernbetjening

Firmware

Udviklere

## Firmware

Aktuel version: **v\_16\_WDP\_Remote\_Display\_Final**


Vælg firmwarefil (.bin)

Der er ikke valgt nogen fil

Brug den kompilerede .bin-fil fra Arduino IDE. ESP32 genstarter efter en vellykket upload.



## WDP Remote Display



Status

WiFi

System

Win-Digipet

Fjernbetjening

Firmware

Udviklere

## Udviklere

Original ESP32-WDP-Remote-Simple: **Markus Herzog**

Display-udvidelse: **Sven Spiegelhauer**

Web-konfiguration og dansk tilpasning: **Jens Krogsgaard**

GNU GPL v3 eller senere.

[Slet konfiguration](#)